

NOTICE LECTEUR POUR DISKLAVIER

Connections. Brancher l'adaptateur sur une prise 220 V, la sortie 9 V se branche à l'arrière sur le connecteur DC 9V. Connecter la sortie MIDI OUT du lecteur vers l'entrée MIDI IN du Disklavier, et inversement l'entrée MIDI IN du lecteur vers la sortie MIDI OUT du Disklavier.

Lecture de fichiers Midi. Insérer la carte mémoire SD dans le connecteur situé sur le flanc droit du boîtier. Presser la touche lecture > , le premier fichier Midi s'affiche, utiliser éventuellement les touches << et >> pour sélectionner un autre fichier. Presser la touche > (lecture) pour faire jouer le piano et STOP pour réinitialiser. Les fichiers Midi sont lus dans l'ordre sur la carte SD. Vous pouvez créer des dossiers sur la carte SD à partir de votre ordinateur, presser la touche > (lecture) pour entrer dans un dossier, et la touche STOP pour réinitialiser.

Attention : L'insertion et l'extraction de la carte SD doivent toujours se faire lecteur éteint. Utiliser exclusivement la carte SD que nous fournissons.

Enregistrement. Presser la touche "MIDI" puis la touche au rond rouge (Enregistrement) sur le panneau de contrôle du Disklavier. Cette opération active la sortie MIDI vers notre lecteur SD. Insérer une carte mémoire SD dans le connecteur situé sur le flanc droit du boîtier, presser la touche d'enregistrement O, le nom "SEQ" du fichier Midi compatible Windows que vous allez enregistrer sur la carte SD s'affiche, suivi de son numéro. Utiliser éventuellement les touches << ou >> pour réenregistrer un fichier SEQ déjà présent sur la carte. Presser la touche enregistrement O pour commencer l'enregistrement, et STOP pour le terminer, le système se réinitialise alors.

Importation de fichiers Midi. Télécharger sur notre site www.chavanne.com/sil.htm et installer le logiciel de conversion du format MIDI1 vers MIDI0 disponible en bas de la page concernant notre système silencieux dans la rubrique téléchargements.

Lancer ce logiciel, sélectionner "File" puis "Open song" pour ouvrir un fichier Midi téléchargé sur Internet, le Disklavier ne lisant que le canal 1 (channel 1), cliquez dans la case **Channel** et avec la déroulante sélectionner 1 pour channel sur les voix qui devront être jouées par le piano, vous pouvez ainsi demander au disklavier de ne jouer qu'une main gauche, ou encore simplement la partie accompagnement d'une pièce multi instrumentale. Cliquez ensuite "File" puis "Save song" pour sauvegarder le fichier modifié, ensuite "File" et "Export format 0", sélectionner le lecteur de la carte SD placée dans votre ordinateur.

En cas de soucis de lecture ou d'enregistrement, il est possible de reformater la carte SD en **FAT16 exclusivement**, choisissez le format FAT (pour FAT16) dans l'option de formatage et non FAT32.
